

# Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru invertoare

## 1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă reținem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

## 2. Destinație

Echipament destinat, printre altele, controlului vitezei de rotație a motoarelor de curent alternativ.

## 3. Pregătirea de lucru și utilizarea

- Conectați conform instrucțiunilor producătorului.

## 4. Măsuri de precauție

- Echipamentul trebuie instalat, reglat și operat de un personal calificat, familiarizat cu structura, manevrarea și riscurile legate de acesta. Nerespectarea acestui principiu poate duce la leziuni corporale.
- Utilizatorul este responsabil pentru alegerea corespunzătoare a mașinilor și echipamentelor și pentru utilizarea sistemelor de transmisie. Mașinile, echipamentele și materialele folosite trebuie să asigure o funcționare sigură a întregii transmisii. Alegerea necorespunzătoare a echipamentului poate cauza deteriorarea sistemului de transmisie și leziuni corporale.
- Risc de electrocutare, decuplați alimentarea înainte de începerea controlului echipamentului.
- După decuplarea alimentării echipamentului, așteptați 5 minute înainte de a aduce modificări în conexiuni sau de a controla circuitele. Pe anumite elemente se poate menține o tensiune periculoasă.



**Transfer Multisort Elektronik s.r.l.**

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA  
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, [tme@tme.ro](mailto:tme@tme.ro), [www.tme.ro](http://www.tme.ro)

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON