

Návod na uvedení automobilových měničů a měničů DC/AC 230 V do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.

Podívejte se na www.tme.eu.

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Výrobek určený k napájení síťových zařízení 220/230 V z automobilového rozvodu nebo DC 12, 24 a 48 V.

3. Příprava k práci a používání

- Připojte zařízení do zásuvky autozapalovače nebo - v případě zařízení s větším jmenovitým výkonem - přímo k akumulátoru.
- Připojte napájené zařízení k měniči.
- Zapněte zařízení pomocí tlačítka na panelu zařízení, pokud takový zařízení má.

4. Bezpečnostní opatření

- Nepřekračujte jmenovité pracovní parametry zařízení.
- Na zdroji mohou setrvávat nebezpečná napětí i několik minut po jeho vypnutí.
- Veškeré záruční a pozáruční opravy provádí servisní služba dodavatele nebo speciální jednotka zmocněná výrobcem.
- Věnujte pozornost polaritě napájecí zásuvky zařízení.
- Abyste předešli zasažení, dodržujte níže uvedené pokyny:
 - neotevírejte kryt zdroje při připojeném napájení,
 - nedotýkejte se vnitřních prvků pracujícího zařízení - hrozí zasažení nebo popálení,
 - nepřipojujte zdroj k napájení, je-li poškozený síťový kabel,
 - nepřipojujte zdroj k napájení, dokud nejsou všechna připojení správně provedena,
 - nedopusťte, aby došlo k namočení nebo ke styku s kapalinami,
 - je zakázáno umísťovat zdroj v blízkosti tepelných zdrojů nebo prostorách s vysokou vlhkostí,
 - zařízení může rušit funkci citlivých radio-televizních zařízení umístěných poblíž.
- Zařízení nepoužívejte, line-li se z něj kouř, divný zápach nebo divné zvuky.