

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru surse de alimentare în comutație industriale și surse de alimentare în comutație deschise

1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament destinat alimentării echipamentelor din spațiile industriale.

3. Pregătirea de lucru și utilizarea

- Conectați cablurile de alimentare și de ieșire la soclurile corespunzătoare.
- Porniți alimentarea.

4. Măsuri de precauție

- Nu depășiți parametri nominali de funcționare ai echipamentului.
- Există riscul de leziuni ca urmare a electrocutării - nu atingeți bornele atunci când alimentarea este cuplată.
- Pe alimentatoare pot rămâne tensiuni periculoase chiar și la câteva minute după decuplarea acestora.
- Echipamentul trebuie să fie alimentat de la o priză de rețea legată la un circuit de protecție.
- Evitați pătrunderea în interiorul echipamentului a obiectelor sau lichidelor - există riscul de electrocutare și deteriorare a echipamentului.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare - există riscul deteriorării echipamentului.
- Echipamentul poate perturba funcționarea aparatelor sensibile radio-TV aflate în apropiere.
- Nu atingeți elementele interioare ale echipamentului în funcțiune - există riscul de electrocutare sau arsură.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON