

Instrucțiuni de punere în funcțiune pentru aparat de măsurare a temperaturii vârfurilor


1. Introducere

Stimați Clienți! Vă mulțumim că ați cumpărat de la TME! Din grijă pentru mediu, vă remitem aceste instrucțiuni de utilizare prescurtate. Înainte de a începe lucrul cu aparatul, vă rugăm să le citiți cu atenție. Intrați pe: www.tme.eu. Desenele incluse în instrucțiunile prescurtate sunt imagini demonstrative și pot diferi de aspectul real al obiectului. Acest lucru nu afectează însă caracteristicile de bază.

2. Destinație

Echipament destinat măsurării temperaturii vârfurilor stațiilor de lipire.

3. Pregătirea de lucru și utilizarea



W - întrerupător alimentare

L - afișaj temperatură LCD

T - reglare temperatură

S - sondă de măsurare

- Așezați echipamentul pe o suprafață stabilă
- Conectați cablul de alimentare și sonda în soclurile corespunzătoare.
- Așezați sonda în suportul special destinat.
- Porniți alimentarea.
- Setati temperatura dorită și așteptați ca sonda să se încălzească.
- Începeți măsurarea temperaturii vârfului prin aplicarea acestuia pe capătul sondei de măsurare.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON

4. Măsurile de precauție

- Nu porniți echipamentul imediat după mutarea dintr-o încăpere rece într-una caldă. Condensul poate cauza deteriorarea echipamentului.
- În cazul deteriorării, cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit imediat de către un lucrător de service calificat.
- Echipamentul poate fi folosit doar în încăperi bine ventilate.
- Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- Nu manevrați niciodată echipamentul cu mâinile ude sau în cazul în care cablurile sunt umede, pentru că există riscul de scurtcircuit sau electrocutare.
- În apropierea echipamentului încălzit nu trebuie să se afle obiecte ușor inflamabile, lichide sau gaze.
- Nu folosiți sonda pentru încălzirea materialelor sintetice, pentru că există riscul apariției unor vapori toxici.
- Atingerea sondei fierbinți de cablul de alimentare poate cauza topirea izolației și prezintă riscul de electrocutare.
- Există riscul de arsură.
- Când utilizați echipamentul, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată.
- Nu lucrați în apropierea elementelor sub tensiune.
- Nu lăsați fără supraveghere echipamentul pornit.
- Nu lăsați echipamentul la îndemâna copiilor.
- Nu folosiți stația în alte scopuri decât măsurarea temperaturii vârfurilor.
- După terminarea lucrului, decuplați alimentarea, deconectați cablul de alimentare și așteptați răcirea echipamentului.
- Este interzisă efectuarea oricăror transformări ale structurii. Modificările aduse pe cont propriu duc la pierderea garanției și, în plus, pot cauza funcționarea incorectă a echipamentului sau accidente.
- Echipamentele electrice uzate nu pot fi eliminate alături de alte deșeuri. Ele trebuie depozitate în locurile special amenajate.



Transfer Multisort Elektronik s.r.l.

B-dul Regele Carol I, nr 36, Apartament 10 300180 Timișoara, ROMÂNIA
tel. +40 35 6467 401, fax +40 35 6467 400, tme@tme.ro, www.tme.ro

Cod unic de înregistrare: RO 25222010, nr. de ordine în registrul comerțului: J35/488/2009, capital social: 250 000 RON