

Inbetriebnahmeanleitung für Fahrzeug-Spannungswandler und DC/AC 230V

1. Vorwort

Sehr geehrter Kunde! Vielen Dank für Ihren Einkauf bei TME! Umweltbewusst übergeben wir Ihnen diese Kurzanleitung. Lesen sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Besuchen Sie: www.tme.eu
Die Zeichnungen in der Kurzanleitung sind nur informativ und können von dem tatsächlichen Aussehen des Produktes abweichen. Grundlegende Eigenschaften bleiben jedoch unverändert.

2. Bestimmung


Das Produkt ist für die Versorgung der 220/230V-Netzgeräte aus eines 12V, 24V oder 48V DC-Fahrzeugbordnetzes bestimmt.

3. Einrichtung und Bedienung

- Das Gerät an den Zigarettenanzünderanschluss oder - im Falle von Geräten mit höherer Nennleistung - direkt an die Batterie anschließen.
- Das zu versorgende Gerät an Spannungswandler anschließen.
- Das Gerät mit Schalter an seinem Panel einschalten, falls vorhanden.

4. Vorsichtsmaßnahmen

- Nennparameter des Gerätes nicht überschreiten.
- Lebensgefährliche Spannungen können in Spannungswandler sogar mehrere Minuten nach dem Ausschalten vorhanden sein.
- Jegliche Reparaturen während und nach der Garantie werden vom Kundendienst des Herstellers oder eine durch den Hersteller autorisierte Servicestelle durchgeführt.
- Polarität der Versorgungsspannung an der Buchse beachten.
- Beachten Sie folgendes, um einen Stromschlag zu vermeiden:
 - niemals das Gehäuse bei angeschlossener Versorgungsspannung öffnen,
 - keine internen Bauteile des Gerätes während des Betriebs berühren - Stromschlag oder Verbrennungsgefahr,
 - beim einem beschädigten Kabel nicht an Versorgungsspannung anschließen,
 - nicht an Versorgungsspannung anschließen, bevor alle Anschlüsse korrekt ausgeführt sind,
 - das Gerät darf nicht nass werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen,
 - das Gerät nicht nah an Wärmequellen oder in sehr feuchten Orten stellen,
 - das Gerät kann die Funktion naheliegender empfindlichen Rundfunk- und Fernsehgeräte stören.
- Das Gerät nicht betreiben, wenn es Rauch, merkwürdige Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche von sich aus gibt.



TME Germany GmbH

Dohnanyistraße 28-30, 04103 Leipzig Deutschland Umsatzsteuer-ID: De273672317 HRB 26464
WEEE-Reg.-Nr. DE 17968585 Öffnungszeiten Montag - Freitag 8.00 - 16.00