







Prowadnica kulkowa VersalitePlus+  
Ball bearing slide VersalitePlus+  
Шариковая направляющая VersalitePlus+  
Направляюча кулькова VersalitePlus+




krągłość szafki / cabinet edge / край шкафа / Боковина шафи









NL = długość nominalna prowadnicy  
nominal slide length  
номинальная длина направляющей  
номинальная довжина направляючої

AV = strata wysuwu  
extension loss  
потеря на выдвигении  
втрата висуву



Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.  
Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.  
Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

Примітки щодо встановлення: для правильної роботи ящика його ширина не повинна перевищувати номінальну довжину направляючої.

		 L mm	 AV mm				
PK-L-H45-250-B		250	52	pełny full полное повний	40	ocynk galvanized гальваніка оцинкований	stal steel сталь сталь
PK-L-H45-300-B		300	4				
PK-L-H45-350-B		350					
PK-L-H45-400-B		400					
PK-L-H45-450-B		450					
PK-L-H45-500-B		500					
PK-L-H45-550-B		550					
PK-L-H45-600-B		600					



FRIENDLY