




FLK-TI-SBP3

Smart Battery Pack

Návod k obsluze

Inteligentní baterie Fluke FLK-TI-SBP-3 je nabíjecí lithium-iontová baterie s možností záměny pole, 7,4 V, 19 Wh.



Bezpečnostní pokyny

Baterii FLK-TI-SBP3 používejte pouze podle pokynů tohoto návodu k obsluze nebo jiné příručky týkající se produktů společnosti Fluke. Seznam symbolů použitých ve spojitosti s baterií FLK-TI-SBP3 naleznete v tabulce 1.

Výraz **Výstraha** označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob.

Výraz **Upozornění** označuje situace a činnosti, které by mohly vést k poškození kamery nebo způsobit trvalou ztrátu dat.



Výstraha

Prevence před zraněním:

- **Nerozebírejte baterii a nezkratujte ji.**
- **Nevystavujte baterii teplotám vyšším než 50 °C.**
- **Baterie neničte ani je nevhazujte do ohně.**
- **K nabíjení baterií nebo k napájení produktu používejte pouze napájecí adaptéry schválené společností Fluke.**

Tabulka 1. Symboly

Symbol	Popis
CE	Splňuje požadavky EU a ESVO.
	Vyhovuje příslušným kanadským a americkým normám.
	Důležité informace. Viz příručku.
	Lithium-iontová baterie Nesměšovat s pevným odpadem. Použité baterie by měly být zlikvidovány kvalifikovaným specialistou na recyklaci odpadu nebo kvalifikovaným zpracovatelem nebezpečného odpadu podle místních nařízení. Informace o recyklaci získáte od autorizovaného servisního střediska společnosti Fluke.
	Nevyhazujte tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Informace o recyklaci najdete na webové stránce společnosti Fluke.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím kamery nabíjte baterie v přiložené nabíjecí základně pro dvě baterie. Doba nabíjení musí být minimálně dvě a půl hodiny. Úplné pokyny pro nabíjení naleznete v uživatelské příručce k termovizním kamerám Ti32 a TiR32.

Specifikace

Specifikace naleznete v tabulce 2.

Tabulka 2. Specifikace

Typ baterie	Lithium-iontová, 7,4 V, 19 Wh
Displej LED	5segmentový displej LED s ukazatelem úrovně nabití
Rozměry	124 mm x 58,4 mm x 42,4 mm
Čas nabíjení baterií	2,5 h do úplného nabití
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 50 °C
Nabíjecí teplota	0 °C až 40 °C
Rozsah vlhkosti vzduchu	0 % až 95 %, nekondenzující
Přeprava dle požadavků UN/DOT	Lithium-iontové baterie splňují požadavky doporučení OSN – Příručka zkoušek a kritérií, část III, pododdíl 38.3.

Jak kontaktovat společnost Fluke

Chcete-li kontaktovat společnost Fluke, zavolejte na jedno z níže uvedených telefonních čísel:

- USA: 1-800-760-4523
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Evropa: +31 402-675-200
- Japonsko: +81-3-3434-0181
- Singapur: +65-738-5655
- Kdekoliv na světě: +1-425-446-5500

Nebo navštivte webové stránky společnosti Fluke na adrese www.fluke.com.

Pro registraci výrobku navštivte webovou stránku <http://register.fluke.com>.

Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stáhnout nejnovější dodatek k příručce, navštivte webovou stránku <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Tento výrobek Fluke nebude obsahovat žádné vady materiálu a provedení po dobu jednoho roku od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky, vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách, nedbalém zacházení, nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo abnormálních podmínkách při použití nebo manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni prodlužovat jménem společnosti fluke jakékoli jiné záruky. Pro zabezpečení servisu v záruční době kontaktujte, vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali informace o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto servisnímu centru s popisem problému.

TATO ZÁRUKA JE VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY. SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO PŘEDPOKLADU. Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení vyplývající záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás toto omezení odpovědnosti vztahovat.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Holandsko